MODULI I/O ETHERNET

Manuale d'uso



ETH818O, ETH16I, ETH16O

Versione 01 Settembre 2014

AITA ELECTRONICS s.a.s. 13823 - STRONA (BIELLA) Via Fontanella Ozino, 17/a TEL.: 015/7427491 FAX.: 015/7427491 www.aitaelectronics.it email: info@aitaelectronics.it

AITAELECTRONICS

INDICE	
Descrizione	3
Specifiche tecniche	3
Collegamento Ingressi/Uscite	4
Dimensioni	4
Pannello frontale e indicatori led	5
Installazione	6
Configurazione modulo	7
Configurazione I/O	8
Test Uscite	9
Test Ingressi	9
Autenticazione Utente	10
Impostazione dati di fabbrica (default)	11
Firmware Upgrade	11
Indice comandi TCP/IP - UDP/IP	13
Modelli disponibili	17
Versioni firmware	17

Descrizione

Gli apparati della serie **ETH** sono dei moduli di ingresso/uscita controllabili attraverso la rete ethernet. Attualmente disponibili in tre configurazioni:

ETH8I8O : 8 ingressi + 8 uscite ETH16I : 16 ingressi ETH16O : 16 uscite

Specifiche tecniche

ALIMENTAZIONE	
Tensione	24 Vdc nominale, 10÷30 Vdc
Corrente	80 mA @ 24 Vdc
LAN	
Ethernet	Porta RJ45 10/100 Mbps
Protezione	Isolamento magnetico 1,5 KV
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, HTTP
INGRESSI	
Tipo sensore	PNP, NAMUR, contatto pulito
Stato	Logico 0 = aperto o connesso a 0V Logico 1 = connesso a + (da 10 a 30Vdc)
Isolamento	3 KV
USCITE	
Тіро	Statico PNP
Corrente max	700 mA
Protezione over-voltage	40V
Protezione over-current	1,5A
Protezione over-temp.	150 °C

AITAELECTRONICS

Collegamento Ingressi/Uscite



Dimensioni



Pannello frontale e indicatori led



LED	STATO	DESCRIZIONE
ON	ON	presenza alimentazione
	OFF	assenza alimentazione
RUN1 RUN2	Accensione ciclica	Funzionamento normale
RUN3	Accensione intermittente	Assenza connessione ethernet
IN/OUT	ON	presenza ingresso/uscita
01÷16	OFF	assenza ingresso/uscita

AITAELECTRONICS

Installazione

Collegamento alimentazione:

collegare l'alimentazione, 10÷30 Vdc, alla morsettiera estraibile.

Collegamento alla rete:

- 1. collegare direttamente, tramite un cavetto standard Ethernet, la porta RJ45 del modulo con la porta RJ45 del computer inizialmente utilizzato per la configurazione del modulo stesso.
- configurare l'indirizzo IP del computer collegato con 192.168.1.XXX (dove XXX è compreso tra 009 e 254). Quando si utilizza Windows, è necessario eseguire la configurazione dal pannello di controllo. Questi sono i valori di default del modulo ETHIO:

	Modulo ETHIO	
Default indirizzo IP	Default Netmask	Default Gateway
192.168.1.8	255.255.255.0	192.168.1.1

- 3. Utilizzare un browser web standard (Chrome, Mozilla, ecc...) per la configurazione del modulo digitando nella barra di indirizzo http://192.168.1.8/.
- 4. Effettuare l'accesso al modulo inserendo la password di default **12345678**″ se non è stata modificata in precedenza.

Accesso	
Inserisci la Password di 8 caratteri e premi il tasto "Accedi".	
Pass	vord: [8 caratteri] Accedi
Annulla	
All right	s reserved © 2014 AITAelectronics

Configurazione Modulo

Configurazione Modulo								
Configurazione Module	o Config	gurazione I/O	Test L	Iscite	Test Ingressi	Accesso		
sta pagina ti permette di visualizzare/mo	dificare la configura	zione del modulo (ollegato.					
	Address IP statico:	192 - 168 - 00	008	Porta: 3030				
	Subnet Mask:	255 - 255 - 25	5 - 000					
	Gateway:	192 - 168 - 00	i <mark>-</mark> 001					
	MAC Address:	00-04-A3-21-4F-C3						
	Nome Modulo:	MODETH						
	Abilita DHCP:							
		INVIA CONFIGURAZIC	VE					
versione attuale del firmware è: 1.00 esto tasto ti permette di avviare l'upgrade	del firmware.	UPGRADE						
	All rig	hts reserved © 2014 ATI	Aelectronic:					

Cliccando sul tasto *Configurazione Modulo* si accede alla pagina che permette di:

- Impostare l'indirizzo IP statico che il modulo utilizzerà se il checkbox "Abilita DHCP" <u>non</u> è abilitato.
- Impostare il numero della porta.
- Impostare la Subnet Mask (non utilizzato).
- Impostare l'indirizzo Gateway (non utilizzato).
- Visualizzare il MAC Address (fisso ed univoco per ciascun modulo).
- Impostare il nome del modulo (15 car. max) che verrà abbinato all'indirizzo IP dal server DHCP.
- Abilitare/disabilitare il DHCP. Se abilitato, l'indirizzo IP del modulo verrà assegnato dal server DHCP.

Cliccando sul tasto

INVIA CONFIGURAZIONE

si invieranno i dati al

modulo che effettuerà un reset con i dati ricevuti e risponderà con la pagina "Configurazione Modulo" aggiornata.

Configurazione I/O

Configurazione I/O						
Configurazione Modulo		Configurazione I/C	D Test Uscite	Test Ingressi		
Questa pagina ti permette di visualizzare/modif	icare la config	gurazione degli I/O.				
	Nome:	Stato all'accensione:	Stato al Timeout comunicazione:	1		
I/O 01:	NomelO01	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 02:	NomelO02	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 03:	NomelO03	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 04:	NomelO04	OFF: ON: O	Abilita: 🗖 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 05:	NomelO05	OFF: ON: O	Abilita: 🗖 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 06:	NomelO06	OFF: ON: O	Abilita: 🗖 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 07:	NomelO07	OFF: ON: O	Abilita: 🗖 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 08:	NomelO08	OFF: ON: O	Abilita: 🗖 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 09:	NomelO09	OFF: OON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🛇			
I/O 10:	NomelO10	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🛇			
I/O 11:	NomelO11	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🕥			
I/O 12:	NomelO12	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🕥			
I/O 13:	NomelO13	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🕥			
I/O 14:	NomelO14	OFF: ON: O	Abilita: 🗌 OFF: 💿 ON: 🔘			
I/O 15:	NomelO15	OFF: ON: O	Abilita: 🗹 OFF: 🔘 ON: 💿			
I/O 16:	NomelO16	OFF: ON: O	Abilita: 🗹 OFF: 🔿 ON: 💿			
			Tempo Timeout: 00			
	(INVIA CONFIGURAZ	IONE			
	All	rights reserved © 2011 A	ITAelectronics			

Cliccando sul tasto *Configurazione I/O* si accede alla pagina che permette di:

- Impostare il nome per ciascun ingresso/uscita (8 car. max)
- Impostare lo stato (OFF/ON) per ciascuna uscita all'accensione/reset del modulo.
- Impostare l'abilitazione e lo stato (OFF/ON) allo scadere timeout comunicazione per ciascuna uscita.
- Impostare il "Tempo Timeout" comunicazione (da 00 a 99 sec.). Indica il tempo massimo di attesa tra una comunicazione e la successiva al modulo. Serve per attivare/disattivare determinate uscite per segnalare l'assente controllo del modulo da parte della rete o PC. Se impostato a "00" il timeout comunicazione verrà disabilitato.

Cliccando sul tasto

INVIA CONFIGURAZIONE

si invieranno i dati al

modulo che memorizzerà i dati ricevuti e risponderà con la pagina "Configurazione I/O" aggiornata.

AITAELECTRONICS

Test Uscite

Test Us	cite							
	Config	gurazione Modulo		Configurazi	one I/O	Test Uscite	e Te	est Ingressi
Questa pagina ti	permette di at	tivare/disattiv	are le uscite d	del modulo coll	egato.			
	NomelO01	NomelO02	NomelO03	NomelO04	NomelO05	NomelO06	NomelO07	NomelO08
	NomelO09	NomelO10	NomelO11	NomelO12	NomelO13	NomelO14	NomelO15	NomelO16
			ł	All rights reserved ©	2011 AITAelectron	ucs		

Cliccando sul tasto <u>*Test Uscite*</u> si accede alla pagina che permette di:

 Attivare/Disattivare le uscite del modulo collegato cliccando sui tasti corrispondenti.

Test Ingressi

Test Ingressi								
	Config	gurazione Modulo		Configurazi	one I/O	Test Uscit	e Te	st Ingressi
Questa pagina ti	permette di vi	sualizzare lo s	tato degli ing	ressi del modul	lo collegato.			
	NomelO01	NomelO02	NomelO03	NomelO04	NomelO05	NomelO06	NomelO07	NomelO08
	NomelO09	NomelO10	NomelO11	NomelO12	NomelO13	NomelO14	NomelO15	NomelO16
			l	All rights reserved ©	2011 AITAelectron	nics		

Cliccando sul tasto **Test Ingressi** si accede alla pagina che permette di:

 Visualizzare lo stato degli ingressi del modulo collegato ad intervalli regolari di 1 sec.

AITAELECTRONICS

Autenticazione Utente

urazione Module	o				
Configurazione Modulo	Config	gurazione 1/0	Test Uscite	Test Ingressi	Accesso
<u></u>					
pagina ti permette di visualizzare/modif	ficare la configura:	zione del modula	o collegato.		
			-		
	Address IP statico:	192 - 168 -	001 <mark>-</mark> 008 Porta: 30	130	
	Subnet Mask:	255 - 255 -	255 - 000		
	Gateway:	192 - 168 -	001 - 001		
	MAC Address:	00-04-A3-21-4F-C3	3		
	Nome Modulo:	MODETH			
	Abilita DHCP:				
			JONE		
ersione attuale del firmware è: 1.00 sto tasto ti permette di avviare l'upgrade d€	el firmware.				
		UPGRADE			
	All righ	hts reserved © 2014 A	ITAelectronics		
estione Autenticazio	ne Utent	te			
risci Password e premi il tasto "Salva".					
		Password:	[8 caratterij		
	Ripeti	Password:	[8 caratteri]		
		Salva			
ulla					
	All rigt	hts reserved © 2014 A	ITAelectronics		



si accede alla pagina "Gestione Autenticazione Utente" che permette di:

Impostare la nuova password di accesso al modulo (8 caratteri obbligatori).
N.B.: la password di accesso di default è "12345678".

Cliccando sul tasto	Salva
---------------------	-------

si invierà al modulo la nuova password da utilizzare per i prossimi accessi.

Cliccando sul tasto Annulla

si tornerà alla pagina "Configurazione Modulo" senza modificare nulla.

AITAELECTRONICS

Impostazione dati di fabbrica

Per impostare i dati di fabbrica (default) procedere nel modo seguente:

- Alimentare il modulo.
- Aprire lo sportello trasparente sul frontale del modulo.
- Premere e tenere premuto il tastino "RESET".
- Si accenderanno in sequenza i led RUN1, RUN1+RUN2, RUN1+RUN2+RUN3.
- Rilasciare il tastino "RESET".

Firmware Upgrade

Dalla pagina web "Configurazione Modulo" cliccare sul tasto UPGRADE

Configurazione Modulo								
Configurazione Modulo	o Config	urazione I/0	Test Uscite	Test Ingressi	Accesso			
Questa pagina ti permette di visualizzare/mo	dificare la configuraz	zione del modulo	collegato.					
	Address IP statico:	192 - 168 - 0	01 <mark>- 008 Porta:</mark> 3	8030				
	Subnet Mask:	255 - 255 - 2	55 - 000					
	Gateway:	192 - 168 - 0	01 - 001					
	MAC Address:	00-04-A3-21-4F-C3						
	Nome Modulo:	MODETH						
	Abilita DHCP:							
		INVIA CONFIGURAZI	DNE					
La versione attuale del firmware è: 1.00 Questo tasto ti permette di avviare l'upgrade	del firmware.	UPGRADE						
	All righ	ts reserved © 2014 AI	[Aelectronics					

Verrà visualizzata la pagina iniziale per la procedura di upgrade.

Login	
Inserisci User ID e Password e premi il tasto "Login".	
User ID: Password:	
Login	
Annulla	
All rights reserved © 2014 ATTAelectron	ics

Impostare:

- User ID = ETHIO
- Password = a1b2c3d4

Premere il tasto	Login	per continuare
------------------	-------	----------------

Premere il tasto	Annulla	per annullare l'operazione.

Upload
Per favore, specifica il file binario che vuoi caricare nel micro e premi il tasto "Upload".
Sfoglia
Upload
Annulla

Impostare il file .bin scaricato dal nostro sito o ricevuto via email.

Premere il tasto	Upload	per inviare al modulo il file indicato.
Premere il tasto	Annulla	per annullare l'operazione.

Upload eseguito!

Premi questo tasto per effettuare un reset del micro.

Reset MCU

Reset eseguito! Ora il modulo "gira" con il nuovo programma caricato.

AITAELECTRONICS

Indice comandi TCP/IP - UDP/IP

COMANDO	DESCRIZIONE	PAG.
OUTxxON	Attiva uscita assoluta	13
OUTxxOFF	Disattiva uscita assoluta	13
OUTxxC	Controllo ciclico uscita assoluta	13
outnomeIOON	Attiva uscita nominata	14
outnomeIOOFF	Disattiva uscita nominata	14
outnomeIOC	Controllo ciclico uscita nominata	14
IN××	Lettura ingresso assoluto	15
INALL	Lettura di tutti gli ingressi assoluti	15
innomeIO	Lettura ingresso nominato	15
NOTE:		

- xx = numero ingresso/uscita (da 01 a 16)
- nomeIO = nome ingresso/uscita abbinato al numero in fase di configurazione I/O.

Comando "OUTxxON"

Il PC invia al modulo il comando ON(attivazione) alle uscite assolute 01÷16.

	COMANDO			
PC	OUTxxON			
	XX = uscita assoluta (01÷16)			

Comando "OUTxxOFF"

Il PC invia al modulo il comando OFF(disattivazione) alle uscite assolute $01\div16$.



Comando "OUTxxCyyyywwwwzz"

Il PC invia al modulo il comando C(controllo ciclico) alle uscite assolute 01÷16.



Nota:

inviando zz = 00, il ciclo durerà all'infinito. Per interromperlo basterà inviare il comando OUTxxOFF.

AITAELECTRONICS

Comando "outnomelOON"

II PC invia al modulo il comando ON(attivazione) alle uscite nominate.

	COMANDO	RISPOSTA	
PC	outnomelOON	Comando [TCP][UDP]	ETHIO
		eseguito	

Comando "outnomelOOFF"

Il PC invia al modulo il comando OFF(disattivazione) alle uscite nominate.

	COMANDO	RISPOSTA	
PC	outnomelOOFF	Comando [TCP][UDP]	ETHIO
		eseguito	

Comando "outnomelOCyyyywwwwzz"

Il PC invia al modulo il comando C(controllo ciclico) alle uscite nominate.



L			ZZ			
уууу	wwww	уууу		уууу т	wwww	т уууу

Nota:

inviando zz = 00, il ciclo durerà all'infinito. Per interromperlo basterà inviare il comando outnomelOOFF.

AITAELECTRONICS

Comando "INxx"

Il PC invia al modulo il comando IN(lettura ingresso).



Comando "INALL"

II PC invia al modulo il comando INALL(lettura di tutti gli ingressi).

	COMANDO
PC	INALL

RISPOSTA	
S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10S11S12S13S14S15S16	ETHIO
S _∞ = 0 (ingresso assente)	
$S_{xx} = 1$ (ingresso presente)	

Comando "innomelO"

II PC invia al modulo il comando INnomelO(lettura ingresso nominato).

	COMANDO
PC	innomelO

RISPOSTA	
nomeIO_s	ETHIO
<pre>S = 0 (ingresso assente)</pre>	
<pre>S = 1 (ingresso presente)</pre>	

Modelli disponibili

CODICE	DESCRIZIONE
ETH8I8O	8 Ingressi + 8 Uscite
ETH16I	16 Ingressi
ETH16O	16 Uscite

Versioni firmware

CODICE	DATA	NOTE
1.00	09/14	Versione iniziale.

NOTE:

AITA ELECTRONICS s.a.s. 13823 - STRONA (BIELLA) Via Fontanella Ozino, 17/a TEL.: 015/7427491 FAX.: 015/7427491 www.aitaelectronics.it email: info@aitaelectronics.it