

INDICATORE DIGITALE PER SEGNALI ANALOGICI A 5 CIFRE DIGITAL INDICATOR FOR ANALOG SIGNALS AT 5 DIGITS



VTM600

VTM600 è un indicatore programmabile a microcontrollore in grado di elaborare un segnale analogico in ingresso e visualizzare un valore numerico qualsiasi dipendente dal segnale stesso.

VTM600 is a programmable micro-controller indicator able to elaborate an analogical signal input and to display any numerical value dependent on the same signal.

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24/48Vac 110/220Vac 12Vdc, 24Vdc
PROGRAMMAZIONE PROGRAMMABILITY	Tramite i tasti presenti sul pannello frontale <i>Through the keyboard on the frontal panel</i>
VISUALIZZAZIONE VISUALIZATION	+/- 99999
TENSIONE O CORRENTE DI MISURA TENSION OR CURRENT IN MEASURE	Dipendente dal modello richiesto <i>Contingent upon the in demand model</i>
LINEARITA' LINEARITY	0,005%
PRECISIONE PRECISION	0,005%
RISOLUZIONE RESOLUTION	50 ppm (1 su 20000) <i>50 ppm (1 on 20000)</i>
TEMPO DI AGGIORNAMENTO UPDATING TIME	400 mS
ALIM. AUSILIARIA AUX. POWER SUPPLY	12Vdc 70mA max
IMPEDENZA INGRESSO INPUT IMPEDANCE	200KΩ per ingresso in tensione variabile per ingresso in corrente <i>200KΩ for tension input variable for current input</i>
GRADO DI PROTEZIONE GRADE OF PROTECTION	IP65
CONSUMO POWER CONSUMPTION	3 VA
DIMENSIONI DIMENSIONS	48x96 mm frontale profondità 120mm (connettore estraibile incluso) <i>48x96 mm frontal depth 120 mm (extractable terminal block include)</i>

CARATTERISTICHE PROGRAMMABILI PROGRAMMABLE CHARACTERISTICS

CIFRE VISUALIZZABILI VISUALIZABLE DIGITS	3,4,5
VISUALIZZAZIONE ZERI NON SIGNIFICATIVI VISUALIZATION NON MEANINGFUL ZEROS	Si o No <i>Yes or No</i>
POSIZIONE VIRGOLA COMMA POSITION	Su ogni cifra <i>On every digit</i>
OPZIONE 4/20mA, 2/10Vdc, ecc... OPTION 4/20mA, 2/10Vdc, etc...	Si o NO <i>Yes or No</i>
VISUALIZZAZIONE CON SEGNO VISUALIZATION WITH SIGN	Si o NO <i>Yes or No</i>
LIVELLO ACCESSO TASTIERA KEYBOARD LEVEL ACCESS	0,1,2,3
VALORE DA VISUALIZZARE AD INIZIO SCALA VISUALIZED VALUE TO BEGINNING SCALE	+/- 99999
VALORE DA VISUALIZZARE A FINE SCALA VISUALIZED VALUE TO END SCALE	+/- 99999

FORNITURA

SUPPLY

Ogni strumento viene fornito completo di morsetti estraibile, fissaggi per montaggio a pannello e relative istruzioni di collegamento e programmazione.
Every indicator is supplied complete of extractable terminal block, fixings for panel assemblage and relative instructions of connection and programming.